



PI 473

ATTENZIONE! Se il vostro Flash Starter è provvisto della nuova boccola in acciaio inox ad alto scorrimento, **NON** utilizzare la boccola in plastica presente nella confezione. Sostituire tutte le componenti del kit mantenendo la boccola in acciaio originale.

CAUTION! If your Flash Starter has the new high sliding steel bush, **DO NOT** use the plastic bush in the package. Replace all the kit parts and keep the original steel bush.

ATTENTION! Si votre Flash Starter est pourvu de la nouvelle douille en acier à haute glissement, **NE PAS** utiliser la douille en plastique dans l'emballage. Remplacer toutes les pièces du kit en gardant la douille d'origine.

¡ATENCIÓN! Si su Flash Starter está equipado con el nuevo casquillo de acero inoxidable de alto deslizamiento, **NO** utilice el casquillo de plástico presente en el paquete. Reemplace todos los componentes del kit manteniendo el casquillo de acero original.