



¡Felicidades! Acabas de adquirir el tapón que hará más sencillos tus días!

Indicaciones para el montaje:

- Desenroscar el tapón original y sustituirlo por el tapón de la gama C.
Consejo: para una fijación segura puede colocar una gota de pegamento o pasta de juntas de motor (base silicona), para fijar la junta al tapón.

Atención:

- Lubrique la junta tórica con aceite o vaselina en el primer montaje. (La no lubricación podría ocasionar daños en la junta tórica).
- En caso de limpieza por favor, lubrique de nuevo la junta tórica

Una vez instalado.... ¡**A disfrutar!** ¡Nos vemos en el circuito!

Por favor, si tiene cualquier duda o consulta comuníquese con el equipo de **AT Design & Prototypes** en atprototypes@gmail.com

Síguenos en:



@atprototypes