



¡Felicidades! Acabas de adquirir el tapón que hará más sencillos tus días!

Indicaciones para el montaje:

- Introducir la junta original (en caso de encontrarse en mal estado sustituir por una nueva).

Consejo: para una fijación segura puede colocar una gota de pegamento o pasta de juntas de motor (base silicona), para fijar la junta al tapón.

- Roscar el tensor del cable del acelerador. (si es necesario)

Atención:

- **Lubrique el cable del acelerador** con grasa teflonada o en su defecto grasa para rodamientos. (La no lubricación podría ocasionar daños en la pieza).
- En caso de limpieza por favor, lubrique de nuevo el cable del acelerador.

Una vez instalado.... ¡**A disfrutar!** ¡Nos vemos en el circuito!

Por favor, si tiene cualquier duda o consulta comuníquese con el equipo de **AT Design & Prototypes** en atprototypes@gmail.com

Síguenos en:



@atprototypes